

**E-TEILE LISTE H-1000.**

<b>Ref.</b>	<b>Denominación</b>
04H1000002	N. 2. Stift für H-1000 6x45
04H1000003	N. 3. Flansch für H-1000
04H1000004	N. 4. Rohranschluss für H-1000
04H1000005	N. 5. O-Ring für H-1000
04H1000006	N. 6. Stift für H-1000 6x50
04H1000007	N. 7. Keil für H-1000 8x7x20
04H1000008	N. 8. Schraube für H-1000
04H1000009	N. 9. Unterlegscheibe für H-1000
04H1000010	N.10. Schmierring für H-1000 35x45x7
04H1000011	N.11. Zahnrad für H-1000
04H1000012	N.12. Abstandbuchse für H-1000
04H1000013	N.13. Kugellager für H-1000 6006
04H1000014	N.14. Sicherheitsring für H-1000
04H1000015	N.15. Dichtung für H-1000
04H1000016	N.16. Achse für H-1000
04H1000017	N.17. Stopfen für H-1000
04H1000018	N.18. Getriebedeckel für H-1000
04H1000020	N.20. Kugellager für H-1000 6004
04H1000021	N.21. Ritzelachse für H-1000
04H1000022	N.22. Keil für H-1000 6x6x20
04H1000024	N.24. Schmierring für H-1000 20x32x7
04H1000025	N.25. Gehäuse für H-1000
04H1000026	N.26. Mechanischer Verschluss H-1000
04H1000027	N.27. Läufer für H-1000
04H1000028	N.28. Unterlegscheibe für H-1000
04H1000030	N.30. Schraube für H-1000
04H1000031	N.31. Dichtung für H-1000
04H1000032	N.32. Deckel für H-1000
04H1000048	N.48. Fussventil -Unterteil- H-1000
04H1000049	N.49. Gummidichtung für H-1000
04H1000050	N.50. Fussventil -Oberteil- H-1000
04H1000051	N.51. Komplettes Fussventil H-1000
04H1000055	N.55. Kette für H-1000
04H1000056	N.56. Klappe für H-1000
04H1000057	N.57. Schraube für H-1000
04H1000058	N.58. Fussventilscheibe für H-1000
04H1000059	N.59. Männliche Anschluss für H-1000
04H1000060	N.60. Weibliche Anschluss für H-1000



# H-1000

