

Ref.	Denomination	Ref.	Denomination
01KD050001	N. 1. Vis pour KD-3000/5000	01KD140039	N.39. Charniere pour KD-3000/14000
01KD140001	N. 1. Vis pour KD-6500/14000	01KD050040	N.40. Clapet pour KD-3000/5000
01KD140002	N. 2. Rondelle pour KD-3000/14000	01KD140040	N.40. Clapet pour KD-6500/14000
01KD140003	N. 3. Vis pour KD-3000/14000	01KD050041	N.41. Distributeur pour KD- 3000/5000
01KD140004	N. 4. Bouchon pour KD-3000/14000	01KD120041	N.41. Distributeur pour KD- 6500/12000
01KD140005	N. 5. Bague d'ét. KD-3000/14000 35x55x10	01KD140041	N.41. Distributeur pour KD-14000
01KD140006	N. 6. Jauge niveau d'huile KD-3000/14000	01KD050042	N.42. Joint pour KD-3000/5000
01KD050007	N. 7. Roulement pour KD-3000/5000 6207	01KD140042	N.42. Joint pour KD-6500/14000
01KD140007	N. 7. Roulement pour KD-6500/14000 6307	01KD030043	N.43. Corps pour KD- 3000
01KD050008	N. 8. Pignon d'att. 49 dents KD-3000/5000	01KD040043	N.43. Corps pour KD- 4000
01KD140008	N. 8. Pignon d'att. 55 dents KD-6500/14000	01KD050043	N.43. Corps pour KD- 5000
01KD141008	N. 8. Pignon d'att. 1000 t. KD-6500/14000	01KD060043	N.43. Corps pour KD- 6500
01KD140009	N. 9. Raccord 90 pour KD-3000/14000	01KD080043	N.43. Corps pour KD- 8000
01KD140010	N.10. Roulement pour KD-3000/14000 6304	01KD100043	N.43. Corps pour KD-10000
01KD140011	N.11. Visueur d'huile pour KD-3000/14000	01KD120043	N.43. Corps pour KD-12000
01KD030012	N.12. Tuyau d'huile pour KD- 3000	01KD140043	N.43. Corps pour KD-14000
01KD040012	N.12. Tuyau d'huile pour KD- 4000	01KD030044	N.44. Palette pour KD- 3000 (160x57x7,5) 4
01KD050012	N.12. Tuyau d'huile pour KD- 5000	01KD040044	N.44. Palette pour KD- 4000 (210x57x7,5) 4
01KD060012	N.12. Tuyau d'huile pour KD- 6500	01KD050044	N.44. Palette pour KD- 5000 (265x57x7,5) 4
01KD080012	N.12. Tuyau d'huile pour KD- 8000	01KD060044	N.44. Palette pour KD- 6500 (240x64x7,5) 6
01KD100012	N.12. Tuyau d'huile pour KD-10000	01KD080044	N.44. Palette pour KD- 8000 (300x64x7,5) 6
01KD120012	N.12. Tuyau d'huile pour KD-12000	01KD100044	N.44. Palette pour KD-10000 (360x64x7,5) 6
01KD140012	N.12. Tuyau d'huile pour KD-14000	01KD140044	N.44. Palette pour KD-12/14000 (425x64x7,5) 6
01KD140013	N.13. Goupille elastique pour KD-3000/14000	01KD030045	N.45. Rotor pour KD- 3000
01KD050014	N.14. Clavette pour KD-3000/5000	01KD040045	N.45. Rotor pour KD- 4000
01KD140014	N.14. Clavette pour KD-6500/14000	01KD050045	N.45. Rotor pour KD- 5000
01KD140015	N.15. Robinet pour KD-3000/14000	01KD060045	N.45. Rotor pour KD- 6500
01KD140016	N.16. Rondelle pour KD-3000/14000	01KD080045	N.45. Rotor pour KD- 8000
01KD140017	N.17. Vis pour KD-3000/14000	01KD100045	N.45. Rotor pour KD-10000
01KD050018	N.18. Joint pour KD-3000/5000	01KD120045	N.45. Rotor pour KD-12000
01KD140018	N.18. Joint pour KD-6500/14000	01KD140045	N.45. Rotor pour KD-14000
01KD050019	N.19. Accouplement Ø 60 KD-3000/5000	01KD050046	N.46. Joint pour KD-3000/5000
01KD060019	N.19. Accouplement Ø 60 KD-6500	01KD140046	N.46. Joint pour KD-6500/14000
01KD140019	N.19. Accouplement Ø 80 KD-6500/14000	01KD050047	N.47. Multiplicateur pour KD-3000/5000
01KD141019	N.19. Accouplement Ø 100 KD-14000	01KD140047	N.47. Multiplicateur pour KD-6500/14000
01KD052019	N.19. Accouplement double Ø 60 KD-3000/5000	01KP050047	N.47. Couvercle pour KDP-3000/5000
01KD062019	N.19. Accouplement double Ø 60 KD-6500	01KP120047	N.47. Couvercle pour KDP-6500/12000
01KD142019	N.19. Accouplement double Ø 80 KD-6500/14000	01KD140048	N.48. Couvercle pompe à huile KD-3000/14000
01KD140020	N.20. Joint torique pour KD-3000/14000	01KD140049	N.49. Joint pompe à huile KD-3000/14000
01KD140021	N.21. Bouchon pour KD-3000/14000	01KD140050	N.50. Pignon d'attaque p.huile KD-3000/14000
01KD050022	N.22. Boisseau conique pour KD-3000/5000	01KD140051	N.51. Pignon pompe à huile KD-3000/14000
01KD140022	N.22. Boisseau conique pour KD-6500/14000	01KD140052	N.52. Ecrou pour KD-3000/14000
01KD140023	N.23. Ressort pour KD-3000/14000	01KD050053	N.53. Joint pour KD-3000/14000
01KD140024	N.24. Joint sortie pour KD-3000/14000	01KD140053	N.53. Joint pour KD-3000/5000
01KD140025	N.25. Sortie coudée pour KD-3000/14000	01KD050054	N.54. Couvercle multiplicateur KD-3000/5000
01KD140026	N.26. Bride pour KD-3000/14000	01KD140054	N.54. Couvercle multiplicateur KD-6500/14000
01KD140027	N.27. Rondelle pour KD-3000/14000	01KD140055	N.55. Pipette double pour KD-3000/14000
01KD140028	N.28. Poignée pour KD-3000/14000	01KD050056	N.56. Pignon 19 dents KD-3000/5000
01KD050029	N.29. Couvercle distributeur KD- 3000/5000	01KD140056	N.56. Pignon 28 dents pour KD-6500/14000
01KD120029	N.29. Couvercle distributeur KD- 6500/12000	01KD141056	N.56. Pignon 1000 tours KD-6500/14000
01KD140029	N.29. Couvercle distributeur KD-14000	01KD140057	N.57. Bague d'ét. KD-3000/14000 12x20x5
01KD050030	N.30. Joint pour KD-3000/5000	01KD140058	N.58. Pipette pour KD-3000/14000
01KD140030	N.30. Joint pour KD-6500/14000	01KP120058	N.58. Raccord pour KDP-3000/12000
01KD140031	N.31. Vis pour KD-3000/14000	01KD140059	N.59. Bol protecteur pour KD-3000/14000
01KD140032	N.32. Rondelle pour KD-3000/14000	01KD140060	N.60. Bouchon du rotor KD-3000/14000
01KD140033	N.33. Graisseur pour KD-3000/14000	01KD140061	N.61. Bouchon 1/2" pour KD-3000/14000
01KD050034	N.34. Couvercle du roulement KD-3000/5000	01KD140062	N.62. Ecrou pour KD-3000/14000
01KD140034	N.34. Couvercle du roulement KD-6500/14000	01KD140063	N.63. Vis du protecteur KD-3000/14000
01KD141034	N.34. Pompe à eau pour KD-14000	01KP120064	N.64. Raccord pour KDP-3000/12000
01KD050035	N.35. Roulement pour KD-3000/5000 6207	01KP120065	N.65. Coude 1/2"pour KDP-3000/12000
01KD140035	N.35. Roulement pour KD-6500/14000 6208	01KP120066	N.66. Raccord 1/8K pour KDP-3000/12000
01KD050036	N.36. Bague d'ét. KD-3000/5000 40x55x8	01KD140067	N.67. Collier pour KD-3000/14000
01KD140036	N.36. Bague d'ét. KD-6500/14000 45x60x12	01KD050099	N.99. Boite à accessoires pour KD-3000/5000
01KD140037	N.37. Bouchon M6 KD-3000/14000	01KD060099	N.99. Boite à accessoires pour KD-6500
01KD140038	N.38. Rondelle en cuivre KD-3000/14000	01KD140099	N.99. Boite à accessoires pour KD-6500/14000



KD



KD-14000



KDP

