

LISTE DE RECHANGES. POMPE B.

Ref.	Denomination
01B0004001	N. 1. Corps pour B- 400
01B0008001	N. 1. Corps pour B- 800
01B0016001	N. 1. Corps pour B-1600
01B0022001	N. 1. Corps pour B-2200
01B0008002	N. 2. Couvercle pour B- 400/800
01B0022002	N. 2. Couvercle pour B-1600/2200
01B0004003	N. 3. Rotor pour B- 400
01B0008003	N. 3. Rotor pour B- 800
01B0016003	N. 3. Rotor pour B-1600
01B0022003	N. 3. Rotor pour B-2200
01B0008004	N. 4. Douille pour B- 400/800
01B0022004	N. 4. Douille pour B-1600/2200
01B0008005	N. 5. Ventilateur pour B- 400/800
01B0022005	N. 5. Ventilateur pour B-1600/2200
01B0008006	N. 6. Couvercle pour B- 400/800
01B0022006	N. 6. Couvercle pour B-1600/2200
01B0008007	N. 7. Bague d'étanchéité B- 400/800 20x32x7
01B0022007	N. 7. Bague d'étanchéité B-1600/2200 35x55x10
01B0008008	N. 8. Roulement pour B- 400/800 6304
01B0022008	N. 8. Roulement pour B-1600/2200 6207
01B0022009	N. 9. Vis pour B- 400/2200
01B0008010	N.10. Vis pour B- 400/800
01B0022010	N.10. Vis pour B-1600/2200
01B0008011	N.11. Rondelle pour B- 400/800
01B0022011	N.11. Rondelle pour B-1600/2200
01B0022012	N.12. Goupille pour B- 400/2200
01B0008013	N.13. Anneau E-19 para B- 400/800
01B0022013	N.13. Anneau E-25 pour B-1600/2200
01B0008014	N.14. Joint torique pour B- 400/800
01B0022014	N.14. Joint torique pour B-1600/2200
01B0004015	N.15. Palette pour B- 400 (100x42x7,5) 4
01B0008015	N.15. Palette pour B- 800 (170x42x7,5) 4
01B0016015	N.15. Palette pour B-1600 (160x57x7,5) 4
01B0022015	N.15. Palette pour B-2200 (210x57x7,5) 4
01B0008016	N.16. Bouchon 1" 1/4 pour B- 400
01B0004016	N.16. Bouchon 1" 1/2 pour B- 800
01B0022016	N.16. Bouchon 2" pour B-1600/2200
01B0022017	N.17. Bouchon 1/4" pour B- 400/2200
01B0022018	N.18. Robinet pour B- 400/2200



B

