

LISTE DE RECHANGES H-1000.

Ref.	Denomination
04H1000002	N. 2. Goupille pour H-1000 6x45
04H1000003	N. 3. Bride pour H-1000
04H1000004	N. 4. Accouplement pour H-1000
04H1000005	N. 5. Joint torique pour H-1000
04H1000006	N. 6. Goupille pour H-1000 6x50
04H1000007	N. 7. Clavette pour H-1000 8x7x20
04H1000008	N. 8. Vis pour H-1000
04H1000009	N. 9. Rondelle pour H-1000
04H1000010	N.10. Bague d'ét. pour H-1000 35x45x7
04H1000011	N.11. Rour pour H-1000
04H1000012	N.12. Douille pour H-1000
04H1000013	N.13. Roulement pour H-1000 6006
04H1000014	N.14. Cir-clip pour H-1000
04H1000015	N.15. Joint pour H-1000
04H1000016	N.16. Axe pour H-1000
04H1000017	N.17. Bouchon pour H-1000
04H1000018	N.18. Couvercle multiplicateur H-1000
04H1000020	N.20. Roulement pour H-1000 6004
04H1000021	N.21. Axe pignon pour H-1000
04H1000022	N.22. Clavette pour H-1000 6x6x20
04H1000024	N.24. Bague d'ét. pour H-1000 20x32x7
04H1000025	N.25. Corps pour H-1000
04H1000026	N.26. Fermature mecanique H-1000
04H1000027	N.27. Turbine pour H-1000
04H1000028	N.28. Rondelle pour H-1000
04H1000030	N.30. Vis pour H-1000
04H1000031	N.31. Joint pour H-1000
04H1000032	N.32. Couvercle pour H-1000
04H1000048	N.48. Crepine -partie infer.- H-1000
04H1000049	N.49. Joint en caoutchouc H-1000
04H1000050	N.50. Crepine -partie sup.- H-1000
04H1000051	N.51. Crepine complet H-1000
04H1000055	N.55. Chaîne pour H-1000
04H1000056	N.56. Clapet pour H-1000
04H1000057	N.57. Vis pour H-1000
04H1000058	N.58. Rondelle pour crepine H-1000
04H1000059	N.59. Accouplement male pour H-1000
04H1000060	N.60. Accouplement femelle pour H-1000



H-1000

